


Management-afstandsbediening SendoPro 868-A



Bedieningselementen

- ① Scherm
- ② Functietoetsen
- ③ Navigatieknoppen links/rechts/omhoog/omlaag
- ④ Parameters naar de melder zenden
- ⑤ In-/uitschakelen van de afstandsbediening

Productkenmerken SendoPro 868-A

- ◆ Bidirectionele afstandsbediening voor de comfortabele inbedrijfstelling en service aan Theben HTS-aanwezigheidsmelders
- ◆ Snelle aanpassing aan gewijzigde gebruiksomstandigheden zonder demontage van de melders
- ◆ Verzenden van afzonderlijke parameters of hele parameterrecords naar de melder
- ◆ Oproepen en opslaan van parameterrecords
- ◆ Vergelijken van parameterrecords
- ◆ Uitlezen van de parameters uit de PlanoCentro-aanwezigheidsmelders
- ◆ Uitlezen van diagnose- en statistische gegevens
- ◆ Vooraf gedefinieerde parameterrecords (voorbeelden) aanwezig
- ◆ Zenden van stuuropdrachten naar de melder
- ◆ Intuïtieve menubesturing
- ◆ Volledig grafisch scherm
- ◆ SD-kaartsleuf

Instellingen

Met de management-afstandsbediening SendoPro 868-kunnen diverse parameters van Theben HTS-aanwezigheidsmelders worden ingesteld.

- Parameterwaarden zijn op afstand instelbaar
- Zenden van stuuropdrachten naar de melder

Uitzondering:

- DIP-schakelaar alsmede de met draaischakelaar in te stellen functies zijn niet op afstand instelbaar

De met SendoPro 868-A uitgevoerde instellingen overschrijven de vooraf met potentiometers ingestelde waarden. Zij blijven ook bij een stroomstoring of herstart van de melder behouden. Pas door verandering van de potentiometers of draaischakelaars van de melder worden alle met SendoPro 868-A uitgevoerde instellingen overschreven.

Parameters

Afhankelijk van het type aanwezigheidsmelder kunnen verschillende parameters op afstand worden ingesteld. Bijv.

- Gewenste lichtsterkte
- Nalooptijd licht
- Nalooptijd aanwezigheid
- Inschakelvertraging aanwezigheid
- Stand-by-tijd
- Ruimtebewaking
- Registratie-gevoeligheid
- Stuuropdrachten
- Impulsfunctie
- Korte aanwezigheid
- Omschakeling aanwezigheidskanaal (HLK) op verlichtingsfunctie
- Programmeermodus
- Reset, test

De precieze instelmogelijkheden vindt u in de bedieningshandleiding van de betreffende aanwezigheidsmelder.

De melderinstellingen kunnen met SendoPro 868-A zo vaak als men wil worden overschreven, waardoor een snelle installatie en flexibele aanpassing aan de gebruiksomstandigheden mogelijk is.

Parameters en parameterrecords

De SendoPro 868-A biedt de mogelijkheid één enkele parameter/instelwaarde of een hele parameterset/waardenpakket naar de melders te zenden. Daardoor kan een afzonderlijke parameter gericht worden gewijzigd, bijvoorbeeld de gewenste lichtsterkte, of kunnen alle instellingen naar de overige aanwezigheidsmelders in andere ruimtes worden gezonden. Daardoor reageren die aanwezigheidsmelders in naastgelegen ruimtes op dezelfde wijze.

Gegevensbeheer

Opslaan van parameterrecords

Instellingen die vaak worden gebruikt, kunnen als parameterrecord worden opgeslagen en indien gewenst op elk willekeurig moment worden opgevraagd en naar de diverse aanwezigheidsmelders worden gezonden. De parameterrecords kunnen gesorteerd op objectnaam worden opgeslagen. Aan de parameterrecords en objectnamen kunnen eigen namen worden gegeven.

Vooraf gedefinieerde parameterrecords (voorbeelden)

Voor diverse ruimtes (kantoor, gang, WC etc...) zijn in de SendoPro 868-A typische parameterrecords vooraf bepaald. Deze kunnen op elk willekeurig moment worden geladen en naar een aanwezigheidsmelder worden gezonden.


Toepassing

Met SendoPro 868-A kunnen de vermelde op afstand bedienbare Theben HTS-aanwezigheidsmelders worden ingesteld.

Daarnaast kan in de SendoPro 868-A de gebruikerstaal worden geselecteerd. De volgende talen zijn beschikbaar:

Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Nederlandse, Zweeds, Noors, Fins en Deens.

SendoPro 868-A



Technische gegevens

Management-afstandsbediening	SendoPro 868-A
Voedingsspanning	6V
Batterijen	4xAA, 2500 mAh, 1,5 V
Overdrachtsmedium voor verzenden	infrarood (IR)
Overdrachtsmedium voor ontvangst	Draadloos
Radiofrequentie	868 MHz
Reikwijdte IR	ca. 8 m
Reflectiehoek	± 15°
Extern geheugen	SD-kaart (SD, SDHC)
Afmetingen	190 x 82 x 25 mm
Omgevingstemperatuur bij gebruik	0° - +50°C
Omgevingstemperatuur	-20° - +60°C
Kleur	Zwart
Artikelnummers	
SendoPro 868-A	907 0 675
SD-kaart	Accessoires 907 0 676

Softwareversie 1.01

Geschikt voor de volgende Theben HTS-aanwezigheidsmelders:

- PlanoCentro 101-A-230V	- compact office EIB
- PlanoCentro 000-A-230V	- compact passage
- PresenceLight 180	- compact passage 24V
- PresenceLight 360	- compact passage KNX
- compact office	- compact passimo
- compact office DIM	- compact passimo KNX
- compact office 24V	- ECO-IR 360C NT
- compact office 24V Lux	- ECO-IR DUAL-C NT

CE-Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan de veiligheidseisen van de EMC-Richtlijn 2004/108/EG en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.

